

통신에러 표시기능

구분	에러코드	이상발생내용
일반 환기	E1	통신에러
	E2	급기팬 1 에러
	E3	배기팬 1 에러
	E4	급기1/ 배기팬1 에러
	E5	외기온도센서 에러
청정 환기	E6	OA 온도센서 에러
	E7	OA 습도센서 에러
	E8	SA 온도센서 에러
	E9	히터온도센서 에러
	E10	히터 과열 에러

※ 에러발생시 에러코드와 환기에러문구가 표시됩니다. (이때는 전열교환장치 업체에게 문의하세요.)