

경동보일러 (나비엔) 1588-1144		귀뚜라미 1588-9000		대성보일러 1588-8577		린나이보일러 1544-3651		롯데보일러 1588-8888 (대성)	
제어기 MC200-70 통신방식		제어기 MC200-60 통신방식		제어기 MC200-30 통신방식		제어기 MC200-40 통신방식		제어기 MC200-50 통신방식	
코드	이상 발생 내용	코드	이상 발생 내용	코드	이상 발생 내용	코드	이상 발생 내용	코드	이상 발생 내용
01E	관수과열	00h	정상	AorR	물보충(보일러)	02	반복 리셋 이상	C1	점화 MISS ERROR
02E	저수위	01h	안전 차단	A1	통신에러	07	온수연속 사용	C2	도중(중도)실화 ERROR
03E	불착화 또는 관체과열	02h	이상 화열 감지	A2	홀 센서 에러	11	점화 미스	C3	전자변초기 CHECK ERROR
04E	의사화염	03h	안전 차단	A3	헛불 스위치 합선 에러 / 순환펌프고장	12	가스압력불량	C4	E0 에러/ MC200F와 DT300F사이의 PLC통신점검 방번호 설정 점검. MC200F의 SW2 로터리 스위치 점검
05E	난방공급센서 단선	04h	수온 센서 단선	A4	과열 에러	13	급수압이 낮거나 물 공급이 차단된 경우	C5	헛불(의사염) ERROR
06E	난방센서 쇼트	05h	과열 센서 단선	A5	헛불 스위치 단선 에서	14	가스경보(보일러)	C6	과열,비등 검지 ERROR (인서트 교체)
07E	온수센서 단선	06h	배풍기 이상	A6	점화 불량 에러	15	과열 방지	C8	써미스터 ERROR
08E	온수센서 쇼트	07h	High RPM	A7	거버너 이상 에러	16	과열,비등 ERROR (구동기문제)	C9	온도감지불량 - 서비스 점검 신청
09E	회전수 이상	08h	보일러 통신 이상	A8	소화불량 에러	17	누수 검지	P1	보일러 이상 - 서비스 점검 신청
10E	풍압 이상	14h	출탕 센서	A9	동파에러	18	지락 검지	P2	완전 동결 ERROR
11E	수위봉(센서)이상	17.18.19h	배기부가 과열됨	AA	온도센서 과열 에러	21	급기 또는 배기 불량	P4	누수 ERROR
12E	연소 중 실화	20h	수압센서이상	Ab	난방수 온도 센서가 합선 또는 단선되었을때 에러	28	MC/FC 통신 ERROR	P6	저수위(수동) ERROR /물부족
13E	난방흐름 S/W 이상	21h	지진감지센서 (추가)	Ac	온수 온도 센서	29	RICH 통신 ERROR	P7	수위전극이상(논리이상ERROR) /공기빠기 불량
14E	가스 경보	22h	응급트립	Ad	가스 경보기 에러	31	출탕 온도 센서 이상	1	수전자변이상 or 단수(자동)
15E	MICOM 이상/컨트롤로 이상	24h	축열센서이상/고장	AE	역압 에러	35	저온 감지 센서 이상	F1	초기 FAN(pre-purge프리퍼지)Check/배기불량 팬고장
16E	바이메탈 과열	26h	보일러 고장	Af	저수위 에러	43	수위 ERROR	F2	점화행정중(점화회전)FAN Check /배기불량 팬고장
17E	OPI S/W 설정 이상-딤스위치설정이상	34h	직수 센서 에러			44	수위 전극이상	F3	점화연소중(FAN정지)FAN Check /배기불량 팬고장
18E	환수 센서 단선	91.93h	저수위 센서이상			45	응축수배수에러	E1	가스 누출검지 E2 풍압스위치, 역풍상태점검
19E	환수 센서 쇼트	94h	저수위 센서이상			45	중화기(사이펀)에 물이 팍찬경우	E2	역풍상태점검, 풍압스위치점검확인 as요청
21E	직수 센서 단선	95h	저 수위 /보일러 누수가됐을때			48	가스누설에러 (가스누출)	E3	응축수 배출호수 점검, 역풍상태점검
22E	직수 센서 쇼트	96h	과열			52	비례변 이상	boiler	통신에러
25E	난방순환불량	97h	가스경보(가연성가스가감지되었을때)			56	보급수전자변 이상		보일러 에러시 거실 조절기의 난방/외출(OFF)
26E	버너이상 (열교환기)	98h	중수위			61	FAN 이상 및 정지		버튼을 5초이상 눌러 전원을 OFF 시켰다가
27E	풍량 센서 이상	99h	수온센서 과열			72	전자변이상,의사염검출		다시 1초간 누루시어 재 가동 시켜 주십시오
28E	배관 누수	888	조절기 이상			88	EEPROM 이상		
29E	보일러	대우보일러 1588-7339				89	완전동결 ERROR		
30E	배기가스 온도 이상	제어기 MC200-20 통신방식				90	FAN 전류초기 CHECK		
31E	가스 공급 압력 이상	코드	이상 발생 내용			96	시운전 ERROR(온수측)		
46E	열교환기 과열 감지기 이상	E1	물 없음			97	시운전 ERROR(난방측)		
49E	보일러 컨트롤러 이상/ 난방순환라인 막힘	E2	불완전 연소			99	배기폐쇄		
50E	동결상태	E3	비등			ER/boiler	통신에러		
51E	물보충이상	E4	배기 연도 막힘						
82E	보일러 응급 버튼	E5	이상 불꽃 감지						
60E	가스량 조정 장치 이상	E6	가스 누설						
84E	환수센서 이상	E7	통신 불량						
90E	통신에러 난방만 안되면: 하니웰, 온수안나오면: 보일러 접속)	E8	난방 온도센서 고장						
92E	보일러 본체 컨트롤러와 실내 온도 조절기 사이 통신이상	EE	팬 고장						
93E	실내온도조절기에 이상감지된경우 (실내 온도조절기버튼이 지속적으로 눌러있는 경우, 실내온도조절기에 이상발생)								
94E	보조 메모리 이상								
109E	송풍기 회전수 감지 이상								