





* 외형디자인은 성능개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.



- ① 제품에서 브라켓을 분해. (브라켓 부분을 하측으로 밀어내림)
- ② 브라켓을 W레박스에 나사로 조립(상측 하측) (브라켓이 휘저 않도록 주의)
- ③ 제품선과 벽에서 나선을 결선. (뒷면의 결선도 참조)
- ④ 제품을 브라켓 걸림쇠에 걸고 조심스럽게 하측으로 내려서 결함.

디지털 실내온도조절기 DT400-VH 제품설명서

DT400-VH 실내온도조절기는 아파트, 주택등의 거실에 1대만 설치하고 가성적으로 침실을 선택하여 시간난방을 설정해서 모든방을 난방제어할 수 있는 온도조절기입니다.

제품규격

1. 특징

- 터치 방식의 편리한 온도설정.
- 난방비 절감을 위한 시간 난방기능.
- 월터치 방식의 외출 전환기능.
- 정전시 설정온도 기억 기능.
- 램프에 의한 난방동작 확인 기능.
- 거실에서 각 방 시간난방 설정가능.
- 동파 방지기능(5℃).

2. 규격

- 설정 및 표시온도범위: 5 to 35℃
- 온도표시 및 설정단위: 0.5℃/Step
- On-Off 동작간격: 1℃typ.
- 온도표시 정밀도: ±1.5℃Max.
- 온도 보상기능: 0.0 ~ ±4.0℃
- 사용 온도범위: 5~45℃
- 보관 온도범위: -20~55℃
- 허용 습도범위: 95%RH이하, non condensing.
- 케이소 재질: 난연 ABS(UL94V-0)
- 부속품: BASE 고정용 M4 x 35 나사 2개.

3. 모델구성

3.1 온도 조절기

모델명	제품명
DT400-VH00-N0RT	거실조절기

3.2 적용 가능한 밸브제어기

모델명	적용현장
MC200-00	지역난방 현장용
MC200-10	점점 ON-OFF형 보일러용
MC200-20	통신헌 대우보일러 제어용 (주)
MC200-30	통신헌 대성보일러 제어용 (주)
MC200-40	통신헌 리나이보일러 제어용 (주)
MC200-50	통신헌 롯데보일러 제어용 (주)
MC200-60	통신헌 귀뚜라미보일러 제어용 (주)
MC200-70	통신헌 경동보일러 제어용 (주)

(주) 통신헌제어기는 보일러사 모델에 따라 통신이 불가능할 수도 있으므로 보일러사에 문의하여 사전확인이 필요함.

1. 설정오도 변경(거실만 해당)

"△" 또는 "▽" 키로 터치시 0.5℃ 씩 증가 또는 감소합니다.
 [조] 외출상태가 아닐 때만 변경 가능합니다.

2. 외출 기록

- ① "난방/외출" 키를 한번 터치시 외출 상태로 바뀝니다. ("외출" 표시상태)
(이때 미리 설정되어 있는 외출 설정온도로 전환하며 출하는 10℃로 설정되어 있습니다.)
- ② "난방/외출" 키를 다시 한번 터치시 난방상태로 전환하며 외출전의 설정온도로 난방됩니다.
▶ "겨울" 선택 상태에서 3초동안 터치시 전체의 각방조절기가 동시에 실행됩니다.

3. 시간난방 기능

▶ 난방기동 시간(0~90분)과 정지 시간(0~24시간)을 설정하면 난방기동 기능을 하며, 난방비 절감을 목적으로 난방기동 시간을 설정하는 기능입니다.

- ① 거실에서는 "난방모드"키를 3초간 누른후 " Δ ", " ∇ " 키로 난방정지 시간을 설정하고 "난방모드"키를 다시 한번 1회 누른후 " Δ ", " ∇ " 키로 난방가동 시간을 설정합니다.
- ② 침실 선택 상태에서 "난방모드"키를 1회 누른후 " Δ ", " ∇ " 키로 난방정지 시간을 설정하고 "난방모드"키를 다시 한번 1회 누른후 " Δ ", " ∇ " 키로 난방가동 시간을 설정합니다.

4. OFF 710

☞ 난방기|이|사용하지|않|을|때|정정합니다.(주|관|영|역|정|정|함)

- ① "난방/외출" 키를 6초간 누르면 설정되고 다시 1초간 누르면 해제됩니다.


(주) OFFSTATE에서는 통과방지 기능만 작동하며, 일 부 모일러 회사에 따라 다름

5. 포인팅 수/나뭇수/어수/노수

(이) 二
하 下
해 海
머 母
지 地
바 巴
권 權
행 行
퍼 父
단 丹
스 斯
영 英
사 沙
훈 訓
곳 古
표 表
내 內
여 女
산 山
효 孝
구 九
내 內
여 女
산 山
여 女
이 異
권 權
행 行
퍼 父

▶ 귀뚜라미 보일러, 대성보일러, 대우보일러 모델일 경우 "난방모드" 키를 1회 누르면 온수전송 기능이 작동되며, 다시 한번 "난방모드" 키를 누르면 해제됩니다.

- ① "난방모드"키를 3초간 누르고 한번 더 3초간 누르면 온수 설정온도가 표시되며 " Δ ," " ∇ "키로 변경이 가능합니다.
- ② 온수 설정온도 화면에서 "난방모드"키를 1회 누르면 난방수 온도가 표시되며 " Δ ," " ∇ "키로 변경이 가능합니다.



1	DT400-VH	2	MC2000/3000(구통기)	3	MC200
---	----------	---	------------------	---	-------

(주)1점포인려에서 여러 점포를

주 의 사 회

1. 출입문, 창문, 직사광선을 피하고 실내온기 순환이 잘되는 곳에 설치하십시오.
2. 실내바닥에서 1.5M 높이의 벽면에 수평이 되도록 설치하여 주십시오.
3. 가정용 전등, TV, 열원기기 등의 영향을 받지 않는 곳에 제품을 설치하여 주십시오.
4. 동파방지를 위하여 수동패킹은 잘그지 마십시오.

설치자모트

1. 퍼일권 포인팅(투영) 및 퍼일권 섹터세대에서 투영이 안될 경우

코데시모이러 손가시 모이러 또누 모이러 모테을 세정합니다

- ① “△, ▽” 키를 동시에 1초간 누르면 “△” 또는 “▽” 키로 다음과 같이 설정합니다.
- 구쿠라미보일러, 대성보일러, 롯데보일러: “C(콘덴싱)”, “P(프리미엄식)” 중에서 통상되는 모델로 선택.
 - 러나이보일러 : C11(R110, RC11 모델), C31(R310, RC31 모델), C33(R330, R331, RC33, RC34 모델)
 - 대우보일러 : 3G, 2J 중에서 선택
 - 장우보일러 : 설정없음

2. 파라메타 설정

▶ **가** 못에 한 마리 파리에 타 버린 것을 보니 정말 끔찍한 표정이며, 이리까지 거역할 필요가 없습니다.

- ① " Δ ", " ∇ " 키를 동시에 1초간 누르면 표시되며, " Δ ", " ∇ " 키로 설정값을 변경하고 다음 항목으로 이동시 "난방/외출" 키를 누릅니다.
- ② "10℃" : 외출 상태일때 적용되는 설정온도로, 변경 가능하며 출하시 10℃로 설정되어있습니다.
- ③ "0.0℃" : 실내온도 표시 보상(0.5℃ 단위로 ± 4.0 까지 변경 가능함)
- ④ "설정후 5초간 기다리거나 "난방/외출" 키를 한번 누르면 설정이 완료됩니다.
- ⑤ 값 변경후

८५

아래의 지시사항을 읽고
와 반한 평
아마 평
심각한 생
마를
바탕
수
있
다.

1. 제품을 설치 또는 제거시 반드시 전원을 차단해 주십시오.
2. 과부하 등 전기적 안전을 위하여 호로치타기(브레이크,퓨즈) 등을 반드시 설치해 주십시오.
3. 절지공사는 전기관련 면허가 있는 사람에 의해 이루어져야 합니다.
4. 제품내부면 또는 이물질이 들어가지 않도록 해 주십시오.
5. 제품의 무단 분해, 개조, 용도변경은 금합니다.