



DT400-RH00-N0RT
단독형 온도조절기

1. 온도조절기 각 부 명칭



온도 조절버튼

난방/외출/OFF 설정버튼

DT400-RH00-N0RT
단독형 온도조절기

II. 온도조절기 사용 방법

1. 난방 설정

난방 가동 설정



01. 버튼을 터치하면 백라이트가 점등됩니다.
02. 난방꺼짐 또는 외출모드일 경우 '난방/외출' 버튼을 누릅니다.
03. △, ▽버튼을 눌러 원하는 온도를 설정합니다.
04. 설정온도표시가 약 3초간 깜박인 후 정지됩니다.
05. 🔥 아이콘이 점등되고 LCD에 🔥 표시가 나타나며 난방이 가동됩니다.

난방 정지 설정



01. 버튼을 터치하면 백라이트가 점등됩니다.
02. △, ▽버튼을 눌러 실내온도보다 설정온도를 낮게 설정합니다.
03. 설정온도표시가 약 3초간 깜박인 후 정지됩니다.
04. 🔥 아이콘이 소등되고 LCD에 🔥 표시가 사라지며 난방가동이 정지됩니다.

III. 온도조절기 사용 방법

2. 외출 모드 설정 및 해제

외출 모드 설정



01. 버튼을 터치하면 백라이트가 점등됩니다.
02. '난방/외출' 버튼을 누르면 화면과 같이 외출 모드로 설정됩니다.

외출 모드 해제



01. 버튼을 터치하면 백라이트가 점등됩니다.
02. 외출모드 상태에서 '난방/외출' 버튼을 누르면 외출모드 설정 전의 온도에 따라 난방이 ON/OFF 됩니다.

III. 온도조절기 사용 방법

3. 시간난방모드 설정 및 해제

시간난방모드 설정



01. 버튼을 터치하면 백라이트가 점등됩니다.
 02. ▽, '난방/외출' 버튼을 동시에 3초간 누릅니다. (설정온도 표시부에 00이 깜박임)
 03. △, ▽버튼으로 원하는 난방꺼짐시간을 설정합니다. (1~24시간 설정가능)
 04. '난방/외출' 버튼을 1회 더 누릅니다. (실내온도 표시부에 00이 깜박임)
 05. △, ▽버튼으로 원하는 난방가동시간을 설정합니다. (5~90분 설정가능)
 06. 3초후 자동저장 되며 시간난방기능이 가동됩니다.
- ※ 동작설명 : 위 그림과 같이 30분, 02시간 설정 시 동작사항은 30분 난방, 2시간 정지가 반복적으로 시행됨.

시간난방모드 해제



01. 버튼을 터치하면 백라이트가 점등됩니다.
02. ▽, '난방/외출' 버튼을 동시에 3초간 누릅니다. (설정온도 표시부에 기존 설정 시간이 깜박임)
03. △, ▽버튼으로 '00'으로 시간을 설정합니다.
04. 3초후 자동저장 되며 시간난방기능이 해제됩니다.

※알아두세요 시간난방 선택시 '분(난방)', '시간(꺼짐)' 선택 후 다시 '난방/외출' 버튼을 누르면 마지막에 깜박거림이 있는 상태에서 선택한 기능이 먼저 수행됩니다.